

# UPUTE ZA UPOTREBU DALJINSKOG UPRAVLJAČA TXF 868

Daljinski upravljač TXF 868 dolazi tvornički sa programiranim master kodom. Ako ne želite koristiti navedeni kod već želite raditi kopiju koda sa drugog daljinskog upravljača, tada morate izbrisati navedeni kod kako slijedi:



1. Pritisnite prvi (1) i drugi (2) gumb (veći gumb) istovremeno i zadržite ih otprilike deset (10) sekundi dok svijetlo ne počne treperiti. U tom trenutku otpustite gumbe.
2. Približite međusobno daljinske upravljače tako da se dodiruju. Postoji mogućnost da postupak ne funkcionira, tada pokušajte okrenuti daljinske upravljače jer je moguće da se antena ne nalazi na strani na koju ste okrenuli daljinski upravljač, pokušavajte dok ne nađete položaj antene odnosno dok ne postupak počne funkcionirati.
3. Pritisnite gumb jedan (1) na daljinskom upravljaču TXF 868, svijetlo će početi treperiti i ugasi se. Dok držite pritisnut gumb jedan (1), pritisnite gumb na originalnom daljinskom upravljaču sve dok svijetlo na daljinskom upravljaču TXF 868 ne počne treperiti.

4. Po potrebi ponovite isti postupak za ostale gumbe.
  
5. Za resetiranje daljinskog upravljača držite pritisnute gumbe tri (3) i četiri (4) više od dvanaest (12) sekundi. Gledajte svjetlo, početi će treperiti brže nego što trenutno treperi. Nakon toga otpustite gumbe. Daljinski upravljač je resetiran.